

# Инструкция по эксплуатации **ANDOER LH-811**

Проводные стереонаушники с Bluetooth, FM Радио и MP3 плеером.

## (1) Кнопки, разъемы и индикаторы устройства.



- 1** – Световой (LED) индикатор.
- 2** – Многофункциональная кнопка (включение/выключение, соединение, проигрывание/пауза, автопоиск радиостанции).
- 3** – Громкость ниже (Долгое нажатие), Предыдущая мелодия (Кратковременное нажатие).
- 4** – Громкость выше (Долгое нажатие), Следующая мелодия (Кратковременное нажатие).
- 5** – Выбор MP3/FM.
- 6** – Ответ/завершение вызова, отклонение вызова, повторный набор последнего номера.
- 7** – Слот для Micro SD/TF карты.
- 8** – Разъем Micro USB для зарядки устройства.
- 9** – Разъем для проводного подключения наушников.
- 10** – Микрофон.

## **(2) Включение/выключение наушников.**

**Включение:** Нажмите и удерживайте 2-3 секунды многофункциональную кнопку **2**, начнет мигать индикатор **1** и будет произнесено голосовое сообщение о готовности соединения с bluetooth устройством.

**Выключение:** Нажмите и удерживайте 2-3 секунды многофункциональную кнопку **2**, индикатор **1** погаснет и будет произнесено голосовое сообщение о выключении питания.

### **(3) Соединение с мобильным телефоном и другими bluetooth устройствами.**

Нажмите и удерживайте 2-3 секунды многофункциональную кнопку **2**, индикатор **1** начнёт светиться прерывистым красно-синим цветом и будет произнесено голосовое сообщение о готовности соединения с bluetooth устройством.

Включите bluetooth функцию на вашем мобильном телефоне или устройстве.

Выполните поиск bluetooth устройств на вашем мобильном телефоне или устройстве и выберите LH-811 (Если потребуется введите код "0000").

Если соединение с вашим устройством прошло успешно то индикатор **1** засветится синим цветом и будет произнесено голосовое сообщение о успешном bluetooth сопряжении с вашим устройством.

### **(4) MP3 плеер/FM Радио.**

После включения наушников вставьте Micro SD/TF карту в слот **7**, при этом должно начаться автоматическое проигрывание MP3 мелодий записанных на вашу Micro SD/TF карту и будет произнесено голосовое сообщение "Музыка".

Кратковременное нажатие на кнопку **5** будет последовательно переключать функции работы наушников (Музыка/FM Радио/Bluetooth) с подтверждением включенной функции голосовым сообщением.

Длительное нажатие кнопки **5** включает функцию эквалайзера (EQ:Natural/Pop/Rock/Jazz/Classic/Country/Heavy bass) при этом индикатор **1** будет медленно мигать.

После включения наушников и выбора кнопкой **5** функции FM Радио нажмите кратковременно кнопку **2** для автоматического поиска FM радиостанций.

Дождитесь окончания поиска и включения первой радиостанции.

Переключение между радиостанциями осуществляется кнопками **3** и **4**.

### **(5) Ответ/Завершение вызова, Отклонение вызова, Повторный набор последнего номера. (Только во время включенной функции Bluetooth).**

При поступлении вызова кратковременно нажмите кнопку **6** для того чтобы ответить на звонок.

После разговора опять нажмите кратковременно кнопку **6** чтобы завершить вызов.

Для того чтобы отклонить вызов удерживайте 2-3 секунды кнопку **6**.

Для повторного набора последнего набранного номера нажмите 2 раза кратковременно кнопку **6**.

### **(6) Зарядка наушников.**

Вставьте USB кабель для зарядки в Micro USB порт **8** и в подходящий по мощности источник (например AC/DC адаптер или USB порт компьютера).

При зарядке индикатор **1** горит красный цветом.

По окончании зарядки примерно через 2-2,5 часа индикатор **1** выключится что будет означать что наушники полностью заряжены.

При продолжительной работе наушников красный свет индикатора 1 будет свидетельствовать о низком заряде аккумулятора.

## **(7) Проводное подключение наушников.**

Подключите аудио кабель к разъему 9 наушников и к звуковому устройству (например к мобильному телефону или компьютеру).